DDI mit PROFIBUS-DP

D Nachtrag zur Montage- und Betriebsanleitung



INHALTSVERZEICHNIS

	•	Jeik
1.	Kennzeichnung von Hinweisen	2
2.	Allgemeines	2
3.	Technische Daten	2
4.	Anbindung der DDI an den PROFIBUS-DP V0	2
4.1	PROFIBUS-DP V0	2
4.2	Gerätestammdaten-Datei (GSD)	2
5.	Elektrische Anschlüsse	2
5.1	Profibusverkabelung und Inbetriebnahme,	
	mögliche Fehler	2
5.2	Anschluss an die DDI-Pumpe	3
5.3	Zubehör: Steckverbinder für PROFIBUS-DP	3
5.4	Installationsschema mit Abschlusswiderstand	3
6.	Betrieb der Pumpe mit PROFIBUS-DP	4
6.1	Profibus aktivieren	4
6.2	Kommunikation zwischen Profibusmaster und Pumpe	5
6.3	Datenprotokoll	5
6.4	Datenübertragung (Programmier-Beispiele)	8
7.	Entsorgung	8

Warnung



Diese Montage- und Betriebsanleitung ist auch verfügbar auf der Website www.Grundfosalldos.com.

Vor der Installation ist diese Montage- und Betriebsanleitung zu lesen. Die Installation und der Betrieb müssen nach den örtlichen Vorschriften und den Regeln der Technik erfolgen.

1. Kennzeichnung von Hinweisen



Warnung

Wenn diese Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann dies Personenschäden zur Folge haben!



Wenn diese Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann dies zu Fehlfunktionen und Sachbeschädigung führen!



Hinweise oder Anweisungen, die die Arbeit erleichtern und die sichere Bedienung gewährleisten.

2. Allgemeines

Diese Montage- und Betriebsanleitung enthält alle erforderlichen Angaben zur Anbindung der DDI Dosierpumpe mit Option PROFIBUS an den PROFIBUS-DP V0 als Slave.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder im Fall von Problemen, die nicht ausführlich in diesem Handbuch beschrieben sind, wenden Sie sich bitte an die nächste Grundfos Alldos Niederlassung.



Warnung

Beachten Sie zuerst die allgemeine Montage- und Betriebsanleitung der DDI Pumpe. In dieser Zusatzanleitung werden nur die zusätzlichen Funktionen beschrieben.

3. Technische Daten

PROFIBUS

PROFIBUS-DP VO.

Baudrate Auto detect

Folgende Baudraten werden automatisch erkannt:

12 Mbps, 6 Mbps, 3 Mbps, 1,5 Mbps, 500 kbps, 187 kbps, 93,75 kbps, 45,45 kbps, 19,2 kbps, 9,6 kbps.

Maximal zulässige Baudrate (Übertragungsgeschwindigkeit) 1.5 Mbps.

Busanbindung

Über Y-M12-Steckverbinder.

Identifikation der DDI-Pumpen mit Option PROFIBUS-DP.

Auf dem Typenschild der DDI-Pumpe steht folgendes:

Steuerungsvariante	Beschreibung
AP	Mit PROFIBUS
APF	Mit PROFIBUS und Flow Monitor

Schutzart

IP 65.



Warnung

IP 65 kann nur mit korrekt verschraubten Steckverbindern gewährleistet werden.

4. Anbindung der DDI an den PROFIBUS-DP V0

4.1 PROFIBUS-DP V0

DP (Decentralized Peripherals) ist das Kommunikationsprotokoll für den schnellen Datenaustausch in der Feldebene. Mit diesem Protokoll kommuniziert der Busmaster (z. B. SPS) über eine schnelle serielle Verbindung mit dezentralen Feldgeräten/Busslaves (z. B. Dosierpumpen, Analysegeräte).

Die Kommunikationsfunktionen sind durch die Leistungsstufe DP-V0 festgelegt. DP V0 steht für einfachen, schnellen, zyklischen und deterministischen Prozessdatenaustausch zwischen dem Busmaster und den zugeordneten Slave-Geräten.

4.2 Gerätestammdaten-Datei (GSD)

Die Integration der DDI-Pumpe mit PROFIBUS-DP-Option in das PROFIBUS-DP V0-Netzwerk erfolgt über die Gerätestammdaten-Datei (GSD), die in das Engineeringsystem des PROFIBUS-Netzwerks einzubinden ist. Sie enthält die Kenndaten des Gerätes, Angaben zu seinen Kommunikationsfähigkeiten sowie weitere Informationen über z. B. Diagnosewerte.

Für die Anbindung der DDI-Pumpe mit Option PROFIBUS-DP in die Gerätekommunikation der Dosierpumpe (Slave) / Master (SPS) wird eine CD mitgeliefert.

Die CD enthält

- eine GSD-Datei (Gerätestammdaten-Datei),
- ein Bild der DDI-Pumpe zur Einbindung in Visualisierungsprogramme,
- · Dokumentation.

5. Elektrische Anschlüsse Warnung

\

Elektrische Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Personal gelegt werden!

Beachten Sie zuerst die allgemeine Montageund Betriebsanleitung der DDI Pumpe.

IP 65 kann nur mit korrekt verschraubten Steckverbindern gewährleistet werden.

5.1 Profibusverkabelung und Inbetriebnahme, mögliche Fehler

5.1.1 Signalleitung

- · Kurzschluss zwischen Leitung A, B oder Schirm.
- Leitung A und B vertauscht oder gekreuzt.
- · Leitung A, B oder Schirm unterbrochen.

5.1.2 Busabschluss

- Ein Ende des Bussegments ist nicht abgeschlossen.
- Zwei oder mehrere Busabschlusswiderstände sind eingeschaltet.
- Der Busabschlusswiderstand wird nicht mit Strom versorgt.
- Kein Busabschlusswiderstand nach einem Repeater ohne Slaves

5.1.3 Profibuskabel

- Das verlegte Buskabel ist zu lang oder die Übertragungsgeschwindigkeit ist zu hoch.
- · Falscher Kabeltyp verlegt (kein Profibuskabel).
- · Kabel unterschiedlicher Hersteller verlegt.
- · Zu lange Stichleitungen.
- Mindestkabellänge von Teilnehmer zu Teilnehmer von 1 m am Bus wurde nicht eingehalten.

5.1.4 Elektrische Umgebung

- · Keine oder zu kleine Potentialausgleichsleitungen.
- · Signalpegel auf der RS-485-Leitung ungenügend.
- EMV-Probleme:
 - kapazitive Einkopplung,
 - Entladungen,
 - Leckströme an den Schirmleitungen,
 - potentielle Störquellen wie z. B. Frequenzumrichter, Schütze, Motoren usw.,
 - Abstand des verlegten Profibuskabels zu potentiellen Störquellen zu gering.
- · Falsches Stromversorgungskonzept.
- · Ungeeignetes Erdungskonzept.
- Schirmleitung nicht beidseitig geerdet. Erdung nicht ausreichend großflächig ausgeführt.

5.1.5 Buseinstellungen

- Kein Master im System.
- · Busoption nicht auf "On" gestellt.
- · Falsche Busadresse eingestellt.
- · Busadresse mehrfach vergeben.
- · Falsche Baudrate beim Master eingestellt.
- · Zu viele Teilnehmer (mehr als 32) in einem Bussegment.



Weitere Informationen finden Sie in der PROFI-BUS-Richtlinie (Aufbaurichtlinien PROFIBUS-DP/ FMS, Best.-Nr. 2.111) bei der Profibus-Nutzerorganisation (www.profibus.com).

5.2 Anschluss an die DDI-Pumpe




Abb. 1 Anschluss an DDI 209




Abb. 2 Anschluss an DDI 222

- Für den PROFIBUS-DP wird an Buchse 6 der Pumpe ein Y-M12-Steckverbinder angeschlossen.
- Der Busanschluss erfolgt an den Buchsen des Y-M12-Steckverbinders über 2-polige Profibuskabel.

5.2.1 Pinbelegung Buchse 6

Buchse	6	Varuandung für
Pin	Belegung	— Verwendung für
1	+ 5 V	Busabschlusswiderstände
2	RxD/TxD-N	Empfangs-/Sendedaten (Leitung A)
3	GND	
4	RxD/TxD-P	Empfangs-/Sendedaten (Leitung B)
5	Schirm/Schutz	erde

5.2.2 Busanbindung

Ist die Pumpe der letzte Teilnehmer im Bus, so muss sie mit einem Busabschlusswiderstand bestückt werden.

 Der Busabschlusswiderstand wird auf den Y-M12-Stecker geschraubt.



TM03 6582 4506

Um die Ausfallsicherheit des Profibusses bei einem Gerätedefekt oder Gerätetausch zu gewährleisten, wird ein separater aktiver Busabschlusswiderstand empfohlen.

5.3 Zubehör: Steckverbinder für PROFIBUS-DP




Abb. 3 Steckverbinder für PROFIBUS-DP

5.4 Installationsschema mit Abschlusswiderstand



Abb. 4 Installationsschema

TM03 6585 4506

TM03 6584 4506

5.4.1 Busverkabelung: Master zu Slave




Abb. 5 Busverkabelung: Master zu Slave

Die Mindestkabellänge von Teilnehmer zu Teilnehmer von 1 m muss eingehalten werden.

Achten Sie darauf, dass Profibuskabel und Stromkabel nicht parallel liegen.

6. Betrieb der Pumpe mit PROFIBUS-DP

6.1 Profibus aktivieren

Hinweis

Beachten Sie zuerst die allgemeine Montageund Betriebsanleitung der DDI Pumpe. In dieser Zusatzanleitung werden nur die zusätzlichen Funktionen beschrieben.

6.1.1 Displayanzeige

Sobald der Profibusbetrieb aktiviert ist, versucht das Profibusmodul den Busbetrieb aufzunehmen. Während des fehlerfreien Busbetriebs wird "BUS" im Display angezeigt.

Sollte ein Fehler auftreten, wird dies durch die blinkenden Symbole "ERROR" und "BUS" signalisiert.

6.1.2 Zweite Funktionsebene öffnen

In der zweiten Funktionsebene wird der Profibusbetrieb aktiviert und die Busadresse (Slaveadresse) eingegeben.





Abb. 6 Zweite Funktionsebene

6.1.3 PROFIBUS an der Pumpe aktivieren



TM03 6588 4506

Abb. 7 PROFIBUS an der Pumpe aktivieren

Im Display wird die aktuelle Einstellung des PROFIBUS (default ist OFF) angezeigt.

- 1. "Up"-Taste drücken, um den Profibusbetrieb zu aktivieren.
 - Im Display wird das Symbol "BUS" angezeigt, wenn der Profibusbetrieb aktiviert ist.
- 2. Die "Start/Stop"-Taste drücken.
 - Die aktuelle Busadresse wird im Display angezeigt.
- 3. Mit den "Up"- und "Down"-Tasten die gewünschte Busadresse im Bereich 000-126 eingeben.
- "Menu/Info"-Taste drücken (Einstellung übernehmen und zu nächstem Menüpunkt weitergehen), oder
- "Start/Stop"-Taste drücken (Einstellung übernehmen und zweite Funktionsebene schließen).

6.1.4 Bus-Error

Liegt ein Problem im Bereich der Profibuskommunikation vor, so wird dies an der Pumpe signalisiert. "ERROR" und "BUS" blinken im Display.

Bei einer fehlenden Verbindung zum Profibusmaster (Kabelverbindung, Masterausfall) blinken "ERROR", "BUS" und das Pfeilsymbol im Display.

Die Pumpe versucht weiterhin die Buskommunikation aufzubauen.

Hinweis

TM03 6587 4506

Eine fehlerhafte Verbindung zum Profibusmaster wird nur signalisiert, wenn im Master die Ansprechüberwachung eingeschaltet ist.

6.2 Kommunikation zwischen Profibusmaster und Pumpe

6.2.1 Allgemeines / Abgrenzung Fernsteuerung und Lokalbedienung

Im Profibusbetrieb kann die Pumpe weiterhin lokal bedient werden, oder über den Profibusmaster (z. B. SPS) angesteuert (ferngesteuert) werden.

Die Lokalbedienung zusätzlich zur Fernsteuerung über den PROFIBUS-DB ist möglich, kann aber auch gezielt über den Code gesperrt werden.

Von der Pumpe (Busslave) werden unabhängig von der Art der Ansteuerung der Pumpe die aktuellen Daten wie Dosiervolumen, Kammerdruck, Pumpenstatusmeldungen und Fehlermeldungen an den Profibusmaster zur Weiterverarbeitung gesendet.

Einstellungen an der Pumpe (in Lokalbedienung) werden nicht als neue Sollwerte im Profibusmaster gespeichert. Sie werden nur als Statusmeldungen an den Profibusmaster gesendet.

Hinweis

Sobald im Profibusmaster der Befehl "Sollwert freigeben" oder "Betriebsart freigeben" ausgeführt wird (automatisch oder manuell) gelten wieder die Einstellungen aus dem Profibusmaster.

Fernsteuerung über PROFIBUS-DP

Bei Fernsteuerung über den PROFIBUS werden vom Profibusmaster (z. B. SPS) Befehle an die Busslaves (z. B. die Pumpe) gegeben, die Pumpe wird also mit Steuersignalen vom Profibusmaster angesteuert.

Für die Fernsteuerung über PROFIBUS stehen die folgenden Betriebsarten zur Verfügung:

- Manuell
- Kontakt
- Stromsteuerung 0-20 mA
- Stromsteuerung 4-20 mA.

Fern-Ein/Aus über PROFIBUS-DP

Das Starten und Stoppen der Pumpe mittels Fernsteuerung über den PROFIBUS hat die gleichen Auswirkungen an der Pumpe wie das externe Fern-Ausschalten über ein Kontaktsignal am Eingang "Fern-Ein/Aus".

Externe Fern-Ausschaltung und Ausschaltung über PROFIBUS schalten unabhängig voneinander die Pumpe aus.

Lokalbedienung

Bei lokaler Bedienung werden die Einstellungen direkt an der Pumpe vorgenommen.

Für die lokale Bedienung der Pumpe stehen alle Betriebsarten in manueller, Kontakt- oder Stromsteuerung zur Verfügung:

- Manuell
- Kontakt
- · Stromsteuerung 0-20 mA
- · Stromsteuerung 4-20 mA
- · Batchdosierung mit Start manuell
- · Batchdosierung mit Start Kontakt
- · Timerbetrieb mit Start manuell
- · Timerbetrieb mit Start Kontakt.

Die lokale Bedienung kann über Codefunktion oder Verriegelung "Run" (Sperrung der "Start/Stop"-Taste) eingeschränkt werden.

6.3 Datenprotokoll

Je nach Profibusmaster und Visualisierungssoftware kann die Ansteuerung der Pumpe verschieden aussehen.

Grundsätzlich stehen Ihnen zur Fernsteuerung der Pumpe mit PROFIBUS und für die Rückmeldungen von der Pumpe die im Folgenden aufgeführten Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.

6.3.1 Fernsteuerung der Pumpe mit PROFIBUS-DP

Datenfluss vom Profibusmaster zur Pumpe

4 Bytes stehen zur Verfügung, um die Pumpe anzusteuern:

Byte	Datentyp	Datenlänge [Byte]
1	Byte	1
2	Byte	1
3, 4	Unsigned 16 Highbyte, Lowbyte	2

Gehen Sie wie folgt vor, um die Pumpe über den Profibusmaster anzusteuern:

- 1. Auswahl der Betriebsart (Byte 1 / Bit 0, 1)
 - Manuell
 - Kontakt
 - Stromsteuerung 0-20 mA
 - Stromsteuerung 4-20 mA.

Bit	Byte 1: Bebriebsa eingeben	rt einste	llen und freigeben, Sollwert			
	Bit 1	Bit 0	Betriebsart			
	0	0	Manuell			
0, 1	0	1	Kontakt			
	1	0	Stromsteuerung 0-20 mA			
	1	1	Stromsteuerung 4-20 mA			
2, 3	Reserve					
4	0 -> 1 = Üb	ernahme	e (Freigabe) der Betriebsart			
5	0 -> 1 = Üb	0 -> 1 = Übernahme (Freigabe) des Sollwerts				
	Übertra-	0 = Vo	0 = Volumenstrom			
6	gung Ist-	1 = Dr	uckwert (mbar) bei eingeschalteter			
	Wert	Drucki	Drucküberwachung			
7	Reserve					

- Die Betriebsart wird dann freigegeben, wenn Bit 4 von 0 auf 1 wechselt.
- 3. Sollwert eingeben (Byte 3, 4).

Eingabe hexadezimal oder binär als Dualzahl mit 16 Bit.

Der Sollwert ist abhängig von der Betriebsart:

- Bei Betriebsart Manuell: Sollwert = Volumenstrom.
 - **DDI 209:** Eingabe in ml/h von 4 ml/h bis 50.000 ml/h.
 - **DDI 222:** Eingabe in cl/h von 7,5 cl/h bis 15.000 cl/h.
- Bei Betriebsart Kontakt: Sollwert = Volumen pro Kontakt.
 - **DDI 209:** Eingabe in μl von 1 μl bis 7.860 μl.
- **DDI 222:** Eingabe in μ I von 111 μ I bis 55.500 μ I.
- Bei Betriebsart Stromsteuerung 0-20 mA/4-20 mA:
 Sollwert = Steigung der Dosierleistung.

DDI 209: Eingabe der Dosierleistung bei 20 mA in ml/h von 4 ml/h bis 50.000 ml/h.

DDI 222: Eingabe der Dosierleistung bei 20 mA in cl/h von 7,5 cl/h bis 15.000 cl/h.

 Der Sollwert wird dann freigegeben, wenn Bit 5 von 0 auf 1 wechselt.

20 mA zugewiesen werden.

Die maximale Förderleistung der Pumpe kann nicht überschritten werden!

Für die Stromsteuerung muss der Sollwert (mit oder ohne Gewichtung) immer in Bezug auf

Hinweis

Bitte beachten Sie zusätzlich die Beschreibung der Stromsteuerung in der Montage- und Betriebsanleitung der DDI-Pumpe!

Weitere Steuerungsfunktionen einstellen und ausführen

- Fern-Ein/Aus (Byte 2 / Bit 0)
 - Schaltet die Pumpe ein und aus. Zum Einschalten darf die Pumpe weder manuell gestoppt noch über den externen Fern-Ein/Aus ausgeschaltet worden sein. Externe Fern-Ausschaltung und Ausschaltung über PROFIBUS schalten unabhängig voneinander die Pumpe aus.
- · Slow Mode (Byte 2 / Bit 1)
 - Slow Mode-Betrieb wird ein- und ausgeschaltet.
- · Dauerbetrieb zum Entlüften und Ansaugen (Byte 2 / Bit 2)
- Löschen (Reset) der dosierten Gesamtmenge (Byte 2 / Bit 3)
 - Die Anzeige der (seit der letzten Löschung) dosierten Gesamtmenge wird auf Null zurückgesetzt.
- Fehlerquittierung (Byte 2 / Bit 4)
 - Quittierung eines anstehenden Fehlers und erneutes Starten der Pumpe, wenn sie lokal auf "Start" steht.
- Dosiercontroller (Byte 2 / Bit 5)
 - Ein installierter Flow Monitor kann ein- und ausgeschaltet werden

Bit	Byte 2: Steuerungsfunktionen der DDI 209	Byte 2: Steuerungsfunktionen der DDI 222
0	Fern-Ein/Aus 0 = Aus 1 = Ein	Fern-Ein/Aus 0 = Aus 1 = Ein
1	Slow Mode 0 = Aus 1 = Ein	Slow Mode 1 0 = Aus 1 = Ein
2	Dauerbetrieb (Entlüftungsbetrieb) 0 = Aus 1 = Ein	Dauerbetrieb (Entlüftungsbetrieb) 0 = Aus 1 = Ein
3	Löschen (Reset) der dosierten Gesamtmenge 0 -> 1 = Löschen der dosierten Gesamtmenge	Löschen (Reset) der dosierten Gesamtmenge 0 -> 1 = Löschen der dosierten Gesamtmenge
4	Fehlerquittierung 0 -> 1 = Fehler quittieren	Fehlerquittierung 0 -> 1 = Fehler quittieren
5	Flow 0 = Aus 1 = Ein	Flow 0 = Aus 1 = Ein
6	Reserve	Slow Mode 2
7	Drucküberwachung, nur bei Option Flow Monitor 0 = Ein 1 = Aus	Drucküberwachung 0 = Ein 1 = Aus

6.3.2 Rückmeldungen der Pumpe

Datenfluss von der Pumpe zum Profibusmaster

8 Bytes stehen für die Rückmeldungen von der Pumpe zur Verfügung:

Byte	Datentyp	Datenlänge [Byte]
1, 2	Unsigned 16 Highbyte, Lowbyte	2
3, 4	Unsigned 16 Highbyte, Lowbyte	2
5, 6	Unsigned 16	2
7, 8	Byte	2

Folgende Daten werden von der Pumpe über PROFIBUS-DP an den Profibusmaster gesendet:

- Ist-Wert: Volumenstrom (ml/h) / Kammerdruck (mbar) (Byte 1, 2)
 - Der eingestellte Sollwert wird ermittelt, wenn "Übertragung des Ist-Wertes" auf "Volumenstrom" eingestellt ist (DDI 209 in ml/h, DDI 222 in cl/h).
 Bei eingestelltem Druckwert und aktivierter Drucküberwachung wird der Kammerdruck in mbar übertragen.
- Anzeige der dosierten Gesamtmenge (Byte 3, 4)
 - Anzeige der seit der letzten Löschung dosierten Gesamtmenge in dl (Deziliter).
- Fehlermeldungen (Bytes 5, 6 / Bits 15-0)
 - Dosiercontroller
 - Membranleckagesignalisierung
 - externe Vorleermeldung
 - Leermeldung
 - Hallsensor (für Motorüberwachung)
 - Profibuskommunikation
 - Stromsteuerung für Betriebsart "Manuell" 4-20 mA.
 Eine Fehlermeldung wird gesendet, wenn der Stromeingang
 2 mA ist.

Bit	Byte 5, 6: Fehlermeldungen
0	Dosiercontroller 0 = kein Fehler 1 = Fehler
1	Membranleckagesignalisierung (MLS) 0 = kein Fehler 1 = Fehler
2	Vorleermeldung 0 = kein Fehler 1 = Fehler
3	Leermeldung 0 = kein Fehler 1 = Fehler
4	Hallsensor (für Motorüberwachung) 0 = kein Fehler 1 = Fehler
5	Profibuskommunikation (invertiert) 0 = Fehler 1 = kein Fehler
6	Stromsteuerung (< 2 mA bei Betriebsart 4-20 mA) 0 = kein Fehler 1 = Fehler
7, 8	Reserve
9	Interne Vorleermeldung 0 = kein Fehler 1 = Fehler
10	Reserve
11	Nur bei DDI 209 mit Flow Monitor und DDI 222: Wenn der Druck 5 mal in Folge überschritten wird (nach 10 Minuten kann Anlauf erfolgen). 0 = kein Fehler 1 = Fehler
12	Nur bei DDI 209 mit Flow Monitor und DDI 222: Wenn der Druck 1-5 mal in Folge überschritten wird. 0 = kein Fehler 1 = Fehler
13-15	Reserve

- Statusmeldungen allgemein (Byte 7, 8 / Bit 4-0)
 - aktueller Pumpenstatus: Pumpe aus/ein
 - Fern-Aus inaktiv/aktiv
 - Dosiercontroller aus/ein
 - Slow Mode aus/ein
 - Memoryfunktion (Kontaktspeicher) aus/ein.
- Statusmeldungen zur aktuellen Betriebsart (Byte 7, 8 / Bit 11-8)
 - Manuell
 - Kontakt
 - Stromsteuerung 0-20 mA
 - Stromsteuerung 4-20 mA
 - Batchdosierung mit Start manuell
 - Batchdosierung mit Start Kontakt
 - Timer mit Start manuell
 - Timer mit Start Kontakt
 - Kalibrierung.

Bit	Byte 7, 8: Status	meldun	gen bei	DDI 20	9
0	Pumpenstatus 0 = Pumpe aus 1 = Pumpe ein				
1	Fern-Aus 0 = inaktiv 1 = aktiv				
2	Dosiercontroller 0 = Aus 1 = Ein				
3	Slow Mode 0 = Aus 1 = Ein				
4	Memoryfunktion 0 = Aus 1 = Ein				
5	Reserve				
6	Drucküberwachun Monitor) 0 = Aus 1 = Ein	ig (nur b	ei DDI 2	209 mit	Flow
7	Übertragung Ist-Wert (nur bei DDI 209 mit Flow Monitor) 0 = Volumenstrom 1 = Druckwert (mbar) bei eingeschalteter Druck- überwachung				
	Betriebsart	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
	Manuell	0	0	0	0
	Kontakt	0	0	0	1
	Stromsteuerung 0-20 mA	0	0	1	0
	Stromsteuerung 4-20 mA	0	0	1	1
8-11	Batchdosierung mit Start manuell	0	1	0	0
	Batchdosierung mit Start Kontakt	0	1	0	1
	Timer mit Start manuell	0	1	1	0
	Timer mit Start Kontakt	0	1	1	1
	Kalibrierung	1	0	0	0
12-15	Reserve				

Bit	Byte 7, 8: Statusmeldu	ngen b	ei DDI 2	22	
0	Pumpenstatus 0 = Pumpe aus 1 = Pumpe ein				
1	Fern-Aus 0 = inaktiv 1 = aktiv				
2	Dosiercontroller 0 = Aus 1 = Ein				
3	Slow Mode 1 0 = Aus 1 = Ein				
4	Slow Mode 2 0 = Aus 1 = Ein				
5	Memoryfunktion				
6	Drucküberwachung 0 = Aus 1 = Ein				
7	Drucküberwachung 0 = Volumenstrom 1 = Druckwert (mbar) be überwachung	ei einges	schaltete	er Drucl	K -
7	Drucküberwachung 0 = Volumenstrom 1 = Druckwert (mbar) be	ei einges Bit 11	schaltete	er Drucl Bit 9	k- Bit 8
7	Drucküberwachung 0 = Volumenstrom 1 = Druckwert (mbar) be überwachung				
7	Drucküberwachung 0 = Volumenstrom 1 = Druckwert (mbar) be überwachung Betriebsart	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
7	Drucküberwachung 0 = Volumenstrom 1 = Druckwert (mbar) be überwachung Betriebsart Manuell	Bit 11 0	Bit 10	Bit 9 0	Bit 8
	Drucküberwachung 0 = Volumenstrom 1 = Druckwert (mbar) be überwachung Betriebsart Manuell Kontakt Stromsteuerung	Bit 11 0 0	Bit 10 0 0	Bit 9 0 0	Bit 8 0 1
7 8-11	Drucküberwachung 0 = Volumenstrom 1 = Druckwert (mbar) be überwachung Betriebsart Manuell Kontakt Stromsteuerung 0-20 mA Stromsteuerung	Bit 11 0 0	Bit 10 0 0	Bit 9 0 0	Bit 8 0 1
	Drucküberwachung 0 = Volumenstrom 1 = Druckwert (mbar) be überwachung Betriebsart Manuell Kontakt Stromsteuerung 0-20 mA Stromsteuerung 4-20 mA Batchdosierung mit	Bit 11 0 0 0	Bit 10 0 0 0	Bit 9 0 0 1	Bit 8 0 1 0
	Drucküberwachung 0 = Volumenstrom 1 = Druckwert (mbar) be überwachung Betriebsart Manuell Kontakt Stromsteuerung 0-20 mA Stromsteuerung 4-20 mA Batchdosierung mit Start manuell Batchdosierung mit	Bit 11 0 0 0 0	Bit 10 0 0 0 0	Bit 9 0 0 1 1	Bit 8 0 1 0 1 0
	Drucküberwachung 0 = Volumenstrom 1 = Druckwert (mbar) be überwachung Betriebsart Manuell Kontakt Stromsteuerung 0-20 mA Stromsteuerung 4-20 mA Batchdosierung mit Start manuell Batchdosierung mit Start Kontakt	Bit 11 0 0 0 0 0 0 0	Bit 10 0 0 0 0	Bit 9 0 0 1 1 0	Bit 8 0 1 0 1 0
	Drucküberwachung 0 = Volumenstrom 1 = Druckwert (mbar) be überwachung Betriebsart Manuell Kontakt Stromsteuerung 0-20 mA Stromsteuerung 4-20 mA Batchdosierung mit Start manuell Batchdosierung mit Start Kontakt Timer mit Start manuell	Bit 11 0 0 0 0 0 0 0 0	Bit 10 0 0 0 0 1 1	Bit 9 0 0 1 1 0 0	Bit 8 0 1 0 1 0 1 0 1

6.4 Datenübertragung (Programmier-Beispiele)

Beispiel 1

Die Pumpe soll über den PROFIBUS ein- und ausgeschaltet werden. Der Sollwert (Volumenstrom) und die Betriebsart werden an der Pumpe eingestellt.

Profibus-Einstellungen

- · zum Einschalten der Pumpe
 - Byte 1 = 00h
 - Byte 2 = 01h Bit 0 setzen, Pumpe einschalten
 - Byte 3 = 00h
 - Byte 4 = 00h.
- · zum Ausschalten der Pumpe
 - Byte 1 = 00h
 - Byte 2 = 00h
 - Byte 3 = 00h
 - Byte 4 = 00h.

Beispiel 2

Die Pumpe soll über den PROFIBUS ein- und ausgeschaltet werden. Der Sollwert ist 1 l/h und wird über den PROFIBUS übertragen. Die Pumpe soll im Slow Mode-Betrieb betrieben werden.

Profibus-Einstellungen

- zum Übertragen des Sollwertes
 - Byte 1 = 20 Bit 5 setzen, Sollwert übernehmen
 - Byte 2 = 00h
 - Byte 3 = 03h Sollwert 1000 ml/h (dezimal)
 - Byte 4 = E8h enspricht 03E8 in hexadezimal.
 Der übertragene Sollwert kann über die Rückmeldung des Ist-Wertes für Byte 1 und 2 gelesen und kontrolliert werden.
- · zum Einschalten von Pumpe und Slow Mode:
 - Byte 1 = 00h
 - Byte 2 = 03h Bit 0 und 1 setzen, Pumpe und Slow Mode einschalten
 - Byte 3 = 00h
 - Byte 4 = 00h.

7. Entsorgung

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht entsorgt werden:

- Hierfür können geeignete Entsorgungsbetriebe vor Ort genutzt
 werden
- Falls eine solche Einrichtung nicht vorhanden ist oder die Annahme verweigert wird, kann das Produkt an die nächste Grundfos oder Grundfos Alldos Zweigstelle oder Servicestelle geliefert werden.

ArgentinaBombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 34A

1619 - Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: +54-3327 414 444 Telefax: +54-3327 411 111

Australia Australia Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Oceania Pty. Ltd. Unit 3 / 74 Murdoch Circuit Acacia Ridge QLD 4100 Phone: +61 (0)7 3712 6888 Telefax: +61 (0)7 3272 5188 E-mail: alldos.au@alldos.com

Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8340 0155

Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-30

Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tél.: +32-3-870 7300 Télécopie: +32-3-870 7301

Belorussia

Веютизка Представительство ГРУНДФОС в Минске 220090 Минск ул. Олешева 14 Телефон: (8632) 62-40-49 Факс: (8632) 62-40-49

Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Paromlinska br. 16, BiH-71000 Sarajevo Phone: +387 33 713290

Telefax: +387 33 231795 Brazil

Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630

CEP 09850 - 300 São Bernardo do Campo - SP Phone: +55-11 4393 5533 Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenetz District 105-107 Arsenalski blvd. Phone: +359 2963 3820, 2963 5653

Telefax: +359 2963 1305

Canada GRUNDFOS Canada Inc. GRUNDFOS Canada Inc. 2941 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: +1-905 829 9533 Telefax: +1-905 829 9512

China

Crima Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co.

Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone

Pudong New Area Shanghai, 201206 Phone: +86 21 5055 1012 Telefax: +86 21 5032 0596 E-mail: alldos.cn@alldos.com

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin Hua Lian Building 755-775 Huai Hai Rd, (M)

Shanghai 200020 PRC

Phone: +86-512-67 61 11 80 Telefax: +86-512-67 61 81 67

Croatia

Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Cebini 37, Buzin HR-10000 Zagreb Phone: +385 1 6595 400 Telefax: +385 1 6595 499

Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského 21 779 00 Olomouc

Phone: +420-585-716 111 Telefax: +420-585-716 299

Denmark GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 44 11415 Tallinn Tel: + 372 606 1690 Fax: + 372 606 1691

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN-01730 Vantaa Phone: +358-3066 5650 Telefax: +358-3066 56550

France Grundfos Alldos

Dosing & Disinfection ALLDOS S.A.R.L. 7, rue Gutenberg F-67610 La Wantzenau Tél.: +33-3 88 59 26 26 Télécopie: +33-3 88 59 26 00 E-mail : alldos.fr@alldos.com

France

France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél:. +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany
Grundfos Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS Eichler GmbH
Reetzstraße 85 D-76327 Pfinztal (Söllingen)

Tel.: +49 7240 61-0 Telefax: +49 7240 61-177 E-mail: alldos.de@alldos.com

Germany GRUNDFOS GMBH GRUNDFUS GMBH Schlüterstr. 33 D-40699 Erkrath Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 E-mail: infoservice@grundfos.de Service in Deutschland: E-mail: kundendienst@grundfos.de

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-19002 Peania Phone: +0030-210-66 83 400 Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. GRUNDFUS Pulmps (Hong Rong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: +852-27861706 / 27861741

Telefax: +852-27858664

Hungary GRUNDFOS Hungária Kft.

Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: +36-23 511 110 Telefax: +36-23 511 111

India

INDIA GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam

Chennai 600 096 Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa JI. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 13930 Phone: +62-21-460 6909 Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: +353-1-4089 800 Telefax: +353-1-4089 830

Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel.: +39-02-95838112 Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, Gotanda Metalion Biog. 51 5-21-15, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, 141-0022 Japan Phone: +81 35 448 1391 Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679-5 Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916

Seoul, Korea Phone: +82-2-5317 600 Telefax: +82-2-5633 725 Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641 Fakss: + 371 914 9646

Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-03201 Vilnius Tel: + 370 52 395 430 Fax: + 370 52 395 431

Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor Phone: +60-3-5569 2922 Telefax: +60-3-5569 2866

México

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C V C.V. Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS BV

Leerlooiersstraat 6 Telefax: +31-51 54 30 550 E-mail: alldos.nl@alldos.com

Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 35 1326 AE Almere Postbus 22015 Tostus 22013 1302 CA ALMERE Tel.: +31-88-478 6336 Telefax: +31-88-478 6332 e-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: +64-9-415 3240 Telefax: +64-9-415 3250

Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL-62-081 Przeźmierowo Phone: (+48-61) 650 13 00 Telefax: (+48-61) 650 13 50

Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P-2770-153 Paço de Arcos Tel.: +351-21-440 76 00 Telefax: +351-21-440 76 90

România

GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: +40 21 200 4100 Telefax: +40 21 200 4101 E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия, 109544 Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00 Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11 E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU-11000 Beograd Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496 Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore 638381 Phone: +65-6865 1222 Telefax: +65-6861 8402

Slovenia GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB GRONDFOS POMPEN VE Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Blatnica 1, SI-1236 Trzin Phone: +386 1 563 5338 Telefax: +386 1 563 2098 E-mail: slovenia@grundfos.s

South Africa

South Africa Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Pty) LTD 98 Matroosberg Road, Waterkloof Park P.O. Box 36505, Menlo Park 0102

0181 ZA Pretoria
E-mail: alldos.za@alldos.com

Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91-848 8800 Telefax: +34-91-628 0465

Sweden GRUNDFOS AB Lunnagårdsgatan 6 431 90 Mölndal Tel.: +46-0771-32 23 00 Telefax: +46-31 331 94 60

Switzerland Grundfos Alldos Dosing & Disinfection
ALLDOS International AG
Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: +41-61-717 5555 Telefax: +41-61-717 5500 E-mail: alldos.ch@alldos.com

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: +41-1-806 8111 Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: +886-4-2305 0868 Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 947/168 Moo 12, Bangna-Trad Rd., K.M. 3, Bangna, Phrakanong Bangkok 10260 Phone: +66-2-744 1785 ... 91 Telefax: +66-2-744 1775 ... 6

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No. 204 41490 Gebze/ Kocaeli Phone: +90 - 262-679 7979 Telefax: +90 - 262-679 7905 E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine
ТОВ ГРУНДФОС Украина
ул. Владимирская, 71, оф. 45
г. Киев, 01033, Украина, Тел. +380 44 289 4050 Факс +380 44 289 4139

United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone

Dubai

Phone: +971-4- 8815 166 Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom Grundfos Alldos

Grundos Aldos Dosing & Disinfection ALLDOS Ltd. 39 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road Birmingham B24 8TG Phone: +44-121-3283336 Telefax: +44-121-3284332

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: +44-1525-850000 Telefax: +44-1525-850011

E-mail: alldos.uk@alldos.com

GRUNDFOS Pumps Corporation 17100 West 118th Terrace Olathe, Kansas 66061 Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500

Ushekistan

Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте 700000 Ташкент ул. Усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) 55-68-15 Факс: (3712) 53-36-35

BE > THINK > INNOVATE >

15.720091 V4.0 Repl. 15.720091 V3.0

96681436 1007

D

